


Wink



Содержание

Что в коробке	3
Техническая информация	4
Схема подключения	5
Подключение	6
Пульт	7
Настройка пульта	8
Мультискрин	9
Управление просмотром	10
Видеопрокат	11
Полезные сервисы	12
Размещение и установка	13
Условия эксплуатации	14
Дополнительная информация	15
Лицензии и сертификаты	16
Гарантия	17

В коробке



Телевизионная приставка



Пульт



Адаптер питания



HDMI кабель



Ethernet кабель



Батарейки AAA



Инструкция и гарантийный талон

Техническая информация

Форматы видео: HD | 4K | 3D

HDMI до 4Kp60

CVBS: PAL, NTSC

OS: Android

Входы и выходы:

Цифровой видео + аудиовыход HDMI 2.0a с поддержкой HDCP 1.4/2.2.

Видеовыход CVBS + аналоговый стереоаудиовыход (TRRS mini-jack).

Порт USB 2.0 тип A.

Беспроводные интерфейсы:

Поддерживаются режимы работы в стандартах: 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n.

Поддерживаемый режим работы MIMO 2x2, 802.11n в диапазоне 2,4ГГц.

Максимальная мощность излучения не более 20дБм (100 мВт).

Поддерживаемый режим работы 2x2, 802.11n или 802.11ac в диапазоне 5ГГц.


Максимальная мощность излучения не более 23дБм (200 мВт).

Проводной интерфейс:

Ethernet 10/100Mbit Base-T (гнездо RJ45).

Разъем для подключения адаптера питания 12В 1,0А.

Схема подключения



Подключение

Подключите приставку к телевизору с помощью HDMI-кабеля **2** или AV-кабеля **1**, если в телевизоре нет разъема HDMI.

Подключите приставку к роутеру с помощью Ethernet-кабеля **3** или после загрузки приставки подключите ее по Wi-Fi*.

Включите приставку в розетку через адаптер питания **4**.

Включите телевизор и выберите соответствующий источник сигнала (функция AV телевизора).

Если все подключено правильно, начнется загрузка приставки, а на экране вы увидите заставку загрузки.

После загрузки следуйте инструкциям на экране телевизора для завершения подключения и настройки.

.....
* Возможность подключения по Wi-Fi зависит от технологии и скорости вашего подключения к интернету. При подключении по Wi-Fi качество услуги зависит от параметров и качества вашего Wi-Fi-соединения. **Подробнее на rt.ru.**

Пульт

 Power	Включить/выключить ТВ-приставку
TV	Включить/выключить телевизор
A/V	Переключить видеовыход телевизора
МЕНЮ	Перейти в главное меню
 Back	Вернуться на предыдущий шаг
 Фильмы	Переход в раздел «Фильмы»
OK	Подтверждение выбора
Вправо, влево, вверх, вниз	В режиме меню: навигация по меню
Назад, вперед	Однократное нажатие — перемотка назад/вперед. Двукратное и трехкратное нажатие — перемотка с большей скоростью
Play/Pause	Воспроизведение/пауза
VOL	Увеличить/уменьшить громкость
CH	Включить следующий/предыдущий канал
 Mute	Отключить/включить звук
 Last channel	Переключение между двумя последними каналами
0 — 9	Ввод цифр и букв



Настройка пульта

Вы можете использовать пульт от приставки для управления телевизором. Для этого надо провести настройку пульта.

Автоматическая настройка:

- 1 Включите телевизор и приставку.
- 2 Нажмите и удерживайте одновременно кнопки **OK** и **ВЛЕВО**, пока кнопка **TV** не мигнет два раза.
- 3 Направьте пульт на телевизор и нажмите кнопку **CH+**. Если телевизор выключился, сохраните настройки — нажмите **OK**. Иначе нажимайте кнопку **CH+**, пока телевизор не выключится, после чего нажмите **OK**.

Теперь ваш пульт может управлять и приставкой, и телевизором.



Мультиэкран

**Смотрите Wink на нескольких устройствах,
в том числе одновременно**

К одной учетной записи можно подключить до пяти разных устройств. Начните смотреть передачу или фильм на ТВ, продолжите просмотр с момента, где остановились, например, на планшете или смартфоне.



В браузере
на компьютере
или ноутбуке



В приложении Wink
для планшета или
смартфона




В приложении Wink
в Smart TV


А также на многих других устройствах (полный список поддерживаемых устройств смотрите на rt.ru).



Установите приложение
и смотрите Wink в мобильном



Управление просмотром



Управление просмотром

С услугой «Управление просмотром» Вы не упустите ни одного мгновения любимой передачи, а также получите ряд дополнительных возможностей.



Перематывайте и ставьте на паузу

Если на самом интересном месте возникла необходимость отлучиться или ответить на звонок, Вы всегда можете приостановить просмотр и продолжить его позже.



Пользуйтесь Архивом

Если Вы пропустили передачу, то можете ее посмотреть в Архиве.

Видеопрокат




- Большая коллекция фильмов и сериалов у Вас дома от всех крупнейших российских и мировых студий.
- Фильмы в форматах HD и 4K.
- Новые фильмы каждую неделю.
- Удобная форма оплаты: в общем счете за услуги связи.
- Доступны различные варианты покупки: просмотр в течение 48 часов, покупка в коллекцию, просмотр сезона сериала в течение 2 месяцев, а также видеоподписка на месяц.
- Часто фильмы доступны для просмотра раньше DVD-релиза.

Полезные сервисы




Дополнительные сервисы

Wink – это больше, чем просто телевидение. С помощью дополнительных сервисов Вы можете сделать его таким, каким сами захотите.



Караоке у Вас дома

Большое количество песен различных жанров в отличном звучании. Удобные поиск и сортировка. Любой праздник станет еще ярче и веселее!



Родительский контроль

Вы можете заблокировать нежелательные для просмотра детьми телепередачи, каналы и фильмы.

Размещение и установка

При выборе места для размещения устройства соблюдайте следующие условия:

- Размещайте устройство на ровной поверхности. Не размещайте устройство на наклонной или скользкой поверхности, где оно может подвергнуться риску падения или другим повреждениям
- Не устанавливайте устройство на мягкой поверхности типа ковра, кровати и т.п., так как она будет препятствовать доступу воздуха и вентиляции устройства, что может вызвать его перегрев и выход из строя.
- Не накрывайте устройство.
- При установке устройства обеспечьте минимум 10 см свободного пространства с каждой стороны, не устанавливайте устройство в закрытых шкафах и полостях.
- Не размещайте устройство на поверхностях, которые могут нагреваться.
- Не устанавливайте различные предметы на устройство.
- Во избежание поломки устройства размещайте кабель питания так, чтобы не допустить его зажимания, перетирания или других повреждений.

Условия эксплуатации

В процессе эксплуатации устройства соблюдайте следующие правила:

- Не открывайте крышку и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неквалифицированный ремонт может привести к удару электрическим током или возгоранию, кроме того, устройство в таком случае снимается с гарантийного обслуживания.
- Используйте приставку только внутри помещений с температурой воздуха от 5 до 40°C и относительной влажностью воздуха 5-90 % без конденсации.
- Храните приставку только внутри помещений с температурой воздуха от -20 до 70° С.
- Используйте приставку только с блоком питания, входящим в комплект поставки устройства.
- Не используйте устройство, если кабель питания поврежден.
- Для уменьшения риска пожара и удара током не подвергайте устройство воздействию или риску воздействия любых жидкостей, дождя, высокой влажности.
- Приставка не должна попадать под воду. Не используйте приставку в месте, где она может подвергнуться контакту с какой-либо жидкостью или паром.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте устройство вблизи открытого огня и радиаторов отопления.
- Не подвергайте устройство вибрации или тряске.
- Не используйте устройство в запыленных помещениях.
- При приближении грозы, а также в случае, если приставка не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания от электросети и отсоедините кабель Ethernet. Это поможет защитить устройство от грозových разрядов и скачков напряжения в сети.
- Не подвергайте элементы питания для пульта ДУ воздействию чрезмерно высоких температур, например, прямых солнечных лучей или огня.
- При использовании приставки с плазменным телевизором из-за конструктивных особенностей плазменных экранов не ставьте изображение на паузу более 5 минут, это может привести к повреждению экрана. Изготовитель приставки не несет ответственности за повреждения, вызванные таким образом.
- Приставка имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сетей питания и Ethernet до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Дополнительная информация

Необходимое оборудование и инструкция по установке.

Перед присоединением/отсоединением кабелей всегда отключайте ТВ-приставку, телевизор и остальные компоненты системы от сети электропитания. Подключите все необходимые соединительные кабели и только после этого подключайте устройства к сети электропитания. ТВ-приставка должна подключаться к сети с напряжением 220–230 В переменного тока 50 Гц. Перед обслуживанием ТВ-приставки убедитесь, что она отключена от сети электропитания.

Дата производства указана на наклейке на нижней панели приставки.

Срок службы изделия — 24 месяца (2 года).

Информация о производителе указана на упаковке

Поставщик услуг и производитель сохраняют за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Лицензии и сертификаты

Названия компаний и продуктов, упомянутых в настоящей инструкции, могут быть торговыми марками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей.

Производитель подтверждает, что все используемые технологии и стандарты в Телевизионной приставке SUPERWAVE IP6003, требующие лицензирования, лицензированы у соответствующих правообладателей.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Названия Dolby, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.

Телевизионная приставка SUPERWAVE IP6003 соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет соответствующие сертификаты и декларации.



Гарантия

Общие положения

Поставщик услуг гарантирует надежную работу оборудования при условии соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации;

Срок гарантии — 24 месяца с даты продажи;

В течение гарантийного срока поставщик услуг осуществляет ремонт или замену вышедшего из строя оборудования без взимания дополнительной платы;

Абонент имеет право требовать бесплатной замены оборудования на аналогичное в случае подтверждения поставщиком услуг невозможности ремонта оборудования;

Поставщик услуг может отказать в гарантийном ремонте или замене в следующих случаях:

- нарушения правил и условий эксплуатации;
- отсутствия или повреждения на оборудовании серийного номера;
- наличия явных механических повреждений;
- наличия повреждений, вызванных внешними факторами: пожар, наводнение и т.д.;

Порядок проведения гарантийного обслуживания

1. Прием неисправного оборудования осуществляется после предварительной диагностики неисправности в единой сервисной службе поставщика услуг.
2. Прием неисправного оборудования и замена на исправное осуществляется полномочным представителем поставщика услуг по адресу установки оборудования или при обращении Абонента в центры продаж и обслуживания.
3. При сдаче неисправного оборудования Абонент предъявляет заполненный гарантийный талон и неисправное оборудование в составе стандартной комплектации.

Телевизионная приставка

Модель

Серийный номер

Продавец

Дата продажи

Срок гарантии

Ф. И. О./Подпись продавца

М. П.

Телевизионная приставка Wink

Инструкция



HD и 4K

Смотрите передачи, фильмы и сериалы с наилучшим качеством изображения и звука.



Видеопрокат

Выбирайте, что посмотреть, из большой видеотеки контента: фильмы и сериалы на любой вкус.



ТВ-каналы

Более 200 каналов: развлекательные и новостные, спортивные и познавательные для детей и взрослых.



Управление просмотром

Контролируйте эфир — ставьте на паузу, записывайте и просматривайте передачи в любое удобное время.



Мультиэкран

Смотрите любые каналы, где Вам удобно: на телевизоре, ноутбуке, смартфоне и других устройствах.
Одна учетная запись — 5 устройств.



Родительский контроль

Следите за тем, что смотрит Ваш ребенок: контролируйте доступ к нежелательному контенту и время просмотра.



Нужна помощь?

Звоните на бесплатный номер

8 800 100 0 800

Зайдите на сайт **rt.ru**